



Samsung Galaxy S7 Cam / Sadece Dokunmatik Ekran Değişimi

Galaxy S7 akıllı telefonun sadece cam ekranını değiştirmenin düzgün yolu. Tamiri tamamlamak için videodaki tüm adımları takip edin.

Yazan: Alex Sander





ARAÇLAR:

- [3 in 1 A-Frame Separater](#) (1)

Adım 1 — Cam / Sadece Dokunmatik Ekran

- Galaxy S7 akıllı telefonun sadece cam ekranını deđiřtirmenin düzgün yolu. Tamiri tamamlamak için videodaki tüm adımları takip edin.

Cihazı tekrar monte etmek için, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.