
Huawei P8 Lite Titreşim Motoru Değişimi

Bu kılavuz, Huawei P8 Lite'ınızın titreşim motorunun nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Tobias Isakeit



© iFixit — CC BY-NC-SA

GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P8 Lite'ınızın titreşim motorunu değiştirmek için kullanın.

ARAÇLAR:

- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 1 — Arka Kapak




- Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.

Adım 2





- Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
- Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.

ⓘ Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 3 — Hoparlör



- Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.

Adım 4



- Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
- Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 5



- Hoparlörü dikkatlice çıkarın.

Adım 6 — Anakart








- Metal plakayı tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
- Pil fleks konnektörünü spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak çıkarın.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 7



- İki adet Torx T5 vidayı sökün.
  - Eğer yalnızca teknik servis tarafından açılması gerektiğine dair olan etiket vidanızın üstündeyse, tornavidanıza iyi bir tutuş sağlamak için etiketi sökün.
- Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 8








- Sol taraftaki plastik kabı dikkatli bir şekilde kaldırın. NFC (Yakın Saha İletişim) anteni, az da olsa kaba yapışmış durumdadır.
- Akabinde üst kabı çıkarın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 9








- SIM kart ve SD kart tepsilerini ayırın.

Üç adet fiş bağlantısının ve bir adet ZIF konnektörünün bağlantısını kesin.

- Siyah plastik kolu kaldırarak ZIF konnektörünün kilidini açın.

Adım 10


- Ses ve başlatma düğmesi kablosunu ayırın.
- Öncelikle alt kısmı kaldırmak suretiyle anakartı çıkarın.

Kablolara özen gösterin; anakarta yapışıktırlar ve yırtılabilirler.

Anakartın arkasında ısı dağıtımı için olan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Bu termal padler bozulmuş ya da çok kurumuş ise, yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 11 — Titreşim Motoru





- Plastik açma aleti kullanarak titreşim motorunu kaldırın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.

© iFixit — CC BY-NC-SA