Huawei P10 Lite Çerçeveli Ekran Düzeneği Değişimi

Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun çerçeveli ekran düzeneğini değiştirin.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



© iFixit — CC BY-NC-SA

GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun çerçeveli ekran düzeneğini değiştirmek için kullanın.

Eğer ekranınız kırıksa, tamirinize başlamadan önce geniş bir bandı şeritler halinde keserek ekranın üzerine koyun. Bu hem gözlerinizi cam kırıklarından korur hem de temizliği kolaylaştırır.

Tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan kullanın.

ARAÇLAR:

- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- iOpener (1)

PARÇALAR:

- Huawei P10 Lite Screen (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 1 — Arka Kapak





- Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.

Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse iOpener kullanarak yapışkanı gevşetin.

Adım 2






- Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
- Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 3







- Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 4






- Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
- Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.

ⓘ Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.

Adım 5 — Pil Bağlantısının Kesilmesi







- Phillips #00 vidayı sökün.
- Pil fleks kablosunu kaplayan metal kalkanı ayırın.
- Pil fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 6 — Pil





- Pilin altındaki yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
- Boşluk yaratmak için, pil ve ara çerçeve arasına bir adet spudger (plastik kanırtma aparatı) yerleştirin.

⚠ Pili delmemeye ya da çizmemeye dikkat edin.

- Pilin altındaki yapışkanı kesmek için araya soktuğunuz spudger'ı ya da bir adet açma penasını kullanın.

⚠ Pilin altından geçen fleks kabloları vardır. Aletlerinizle onlara zarar vermediğinizden emin olun.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 7






- Spudger yardımıyla kalan yapışkanı kesin ve pili kaldırın.
- Telefonu çıkarın.

Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.

Çıkarma esnasında bükülmüş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 8 — Çerçeveli Ekran Düzeneği







- Bir adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Ekran fleks kablo kolunu cımbız yardımıyla ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 9






- Kulaklık girişi fleks kablosunu ayırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.


⚠ Kulaklık girişi her ne kadar orta çerçeveye yapışık olmasa da, kolun altına sıkıştırılmış haldedir. Söküm esnasında zarar vermemeye dikkat edin.

- Kulaklık girişini ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 10






- Spudger yardımıyla arka kamera fleks kablonun bağlantısını kesin.
- Arka kamerayı ayırın.

Adım 11










- Ses ve başlatma düğmesi, ekran ve ana fleks kablonun bağlantısını kesmek için spudger kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 12

- Cımbızla anten kablosunu yerinden çıkarın.
- Anakart iyi bir şekilde tutabilecek hale gelene kadar kaldırmak için açma penası kullanın.


⚠ Ön kamera hala anakarta bağlıdır. Anakartı sökerken kameraya zarar vermeyin.


- Anakartı ayırın.

Anakartın arkasında ısı dağıtımı için bulunan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Eğer bunlar parçalanmış ya da çok kurumuşsa, yeni takacağınız ekran düzeneğine ya da anakarta yeni termal padler takmanız gerekebilir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 13





- Yerleşik hoparlörü cımbız yardımıyla ayırın.
- Ses ve başlatma düğmesi fleks kablosunun plastik kılıfını soymak için cımbız kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 14






- Ses ve başlatma düğmesi fleks kablosu ile orta çerçeve arasındaki yapışkanı kesmek için açma penası kullanın.

⚠ Ses ve başlatma düğmesi fleks kablosu yapış yapıştır ve sökmesi zordur. Söküm esnasında da kolayca yırtılabilir. iOpener yardımıyla yapışkanı gevşetebilirsiniz.

- Ses ve başlatma düğmesi fleks kablosunu cımbızla dikkatli bir şekilde ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 15



- Hoparlörü tutan sekiz adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 16





- Açma penasını hoparlör parçasının altına sokarak, parçayı iyi bir şekilde kavrayabileceğiniz noktaya kadar havaya kaldırın.
- Hoparlörü ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 17





- Bağlantı kablosunun bağlantısını kesip çıkarmak için spudger'ın düz ucunu kullanın.
- Anten kablosunun bağlantısını kesin çıkarmak için cımbız kullanın.
- Şarj panosunu cımbızla çıkarın.

Şarj panosunu çıkarırken zorlanıyorsanız, iOpener kullanarak altındaki yapışkanı gevşetebilirsiniz.

Cihazınızı tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin. Ayrıca yeni termal padlere (pembe, kauçuk gibi kütleler) ihtiyacınız olup olmadığına da bakın.

Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.

© iFixit — CC BY-NC-SA