



Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Ce guide est un guide privé interne utilisé comme prérequis.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009



- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
- ❗ Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
- Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.

Étape 2



- Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.

Étape 3



- Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.