



iPhone 5s SIM卡更换

移除或替换iPhone 5s的SIM卡

撰写者: Sam Goldheart



介绍

这篇指南将指导你移除或更换你的iPhone GSM SIM卡及其卡托



工具：

- SIM Card Eject Tool (1)



章节：

- iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray (1)

步骤 1 — SIM卡



- 将SIM卡弹出工具或曲别针插入SIM卡托的小孔中。
- 按压后弹出卡托，这可能需要一定的力量。

步骤 2



- 将SIM卡托从iPhone上取下。
- ☒ 当重新插入SIM卡时，请确保其处于相对于卡托的正确方向。

请按逆序重新组装你的设备