



iOpener'ı Isıtma

iOpener kullanıldığını gerektiren her kılavız için önkoşul kılavur. Aynı zamanda jenerik iOpener kılavuzu için de önkoşuldur.

Yazan: Andrew Optimus Goldheart





ARAÇLAR:

- [iOpener](#) (1)

Adım 1 — iOpener'ı Isıtma



- ❗ İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlemenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
- iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
- ⚠ Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.

Adım 2



- iOpener'ı **otuz saniye** boyunca ısıtın.
 - Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.
- ⚠ Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.
- ⚠ iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
- ⚠ iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.

Adım 3



- iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
- ⚠ iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.