



iPhone 4のリアパネルの交換

iPhone 4のリアパネルを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AgyEaefQ]

iPhone 4の内部コンポーネントにアクセスするために、リアパネルを取り外します。



ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

If iPhone has external Pentalobe screws.

- #000 プラスドライバー (1)

(if iPhone has external Phillips screws)



部品:

- iPhone 4 ブラックの背面ガラスパネル (GSM AT T) (1)
- iPhone 4 GSM OEM使用済み背面ガラスパネル (1)

手順 1 — リアパネル



⚠ 作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。

- 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
 - お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ([2番目の画像](#))いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すために必要なスクリュードライバーを準備してください。
 - ドックコネクタ両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。
- ① ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認してください。大変滑りやすいためです。

手順 2



- iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。

 パネルが約2mm動きます。

手順 3



- 指で背面パネルを掴み、iPhoneから取り外します。同時に小サイズの吸盤カップをご使用ください。

⚠ 背面パネルに留められているプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。

- ★ 新しい背面パネルを再装着する際は、カメラレンズの内部からプラスチックの保護ステッカーを、レンズ付近の大きなブラックエリアからステッカーを外すのを忘れないでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。