
iPhone 6 Ön Panel Düzeneği Değişimi

Pili ayırdıktan sonra ön panel düzeneğini ayırmak için önkoşul.

Yazan: Walter Galan



Bu belge 2022-02-09 06:09:24 PM (MST) tarihinde oluÅŸturuldu.

GİRİŞ

Yalnızca önkoşul

ARAÇLAR:


- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- iSclack (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

PARÇALAR:

- iPhone 6 Screen (1)
- iPhone 6 LCD and Digitizer (1)
- iPhone 6 Front Panel Assembly Cable Bracket (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 1 — Ön Panel Düzeneği



- iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
  - Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.

ⓘ Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 2



- Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.

  ⚠ Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.


- Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.

ⓘ Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 3





- Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
- Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.

Adım 4







- iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.

Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.

Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 5





- Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.

  Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.

- Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.


Adım 6



- Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
  - Bir adet 2.2 mm vida
  - Bir adet 3.2 mm vida

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 7



- Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.

Adım 8



- Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.

⚠ Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 9



- Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
  - Üç adet 1.2 mm vida
  - Bir adet 1.7 mm vida
  - Bir adet 3.1 mm vida

⚠ Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.


Adım 10




- Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 11






⚠ **Sadece** kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.

- Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 12






- Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 13





- Ekran data kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.

Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 14






- Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.

Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, **konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın**. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.

Adım 15



- Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.

© iFixit — CC BY-NC-SA