



# iPhone 7 Plus'ı manüel olarak yeniden başlatma

iPhone 7 Plus'ınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde manüel olarak yeniden başlatın. Manüel yeniden başlatmalar çok kolaydır ve herhangi bir alet gerektirmez.

Yazan: Chris Mason



# GİRİŞ

## iPhone 7 Plus'ı manüel olarak yeniden başlatma

## Adım 1 — iPhone 7 Plus'ı manüel olarak yeniden başlatma



- Cihazınızı manüel olarak yeniden başlatmak için Uyku/Uyanma ve Ses Kısma düğmelerine minimum 10 saniye boyunca basılı tutun.

## Adım 2



- Apple logosu çıkana kadar, yaklaşık 10 saniye boyunca iki düğmeye de basılı tutmaya devam edin.

### Adım 3



- Apple logosu çıktıktan sonra, iki düğmeye de basmayı bırakın. Akabinde iPhone'unuz yeniden başlayacaktır.

iPhone 7 Plus'ınızı başarılı bir şekilde yeniden başlattınız.