



iPhone 7'yi manüel olarak yeniden başlatma

iPhone 7'yi manüel olarak yeniden başlatma

Yazan: Chris Mason



Adım 1 — iPhone 7'yi manüel olarak yeniden başlatma



- Cihazınızı manüel olarak yeniden başlatmak için Uyku/Uyanma ve Ses Kısma düğmelerine minimum 10 saniye boyunca basılı tutun.

Adım 2



- Apple logosu çıkana kadar, yaklaşık 10 saniye boyunca iki düğmeye de basılı tutmaya devam edin.

Adım 3



- Apple logosu çıktıktan sonra, iki düğmeye de basmayı bırakın. Akabinde iPhone'unuz yeniden başlayacaktır.

iPhone 7'nizi başarılı bir şekilde yeniden başlattınız.