



Samsung Galaxy S6 Edge SIM卡托更换

如何移除Samsung Galaxy S6 Edge SIM卡及其卡托。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

这篇指南可以教你如何更换SIM卡，或移除SIM卡托以备后续拆解。



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM卡托



- 将曲别针或SIM卡弹出工具插入位於手機頂部螢幕方向左側的小孔中。
⚠ 不要将工具插入麦克风孔中，否则将会导致其损坏。你可以找到SIM卡托的轮廓。
- 按压来弹出SIM卡托。
- 将SIM卡托从电话上移除。

要重装你的设备，按照本指南逆向操作即可。