



Samsung Galaxy S7 Arka Kamera Lensinin Deđiřimi

Samsung Galaxy S7'nin arkaya bakan kameranın lensini deđiřtirerek, üstündeki çatlamıř camı düzeltin.

Yazan: Evan Noronha



GİRİŞ

Eğer ana kameranın camı kırıldıysa, isterseniz lensini çıkartıp, yenisi ile değiştirin ya da tüm lens aksamını değiştirin.

Lensi yerinden çıkartmak, telefon aksamında küçük cam parçalarının kameraya düşmesine neden olabilir, ancak bu daha az demonte gerektiren hızlı bir çözümdür.

Lens aksamının değiştirilmesi daha uzun süre ve arka panelin çıkartılmasını gerektirir. Fakat bu şekilde kameranın zarar görme ihtimali düşüktür. Bu prosedür cam lensini ve kamera çerçevesini değiştirmeyi içerir ve yedek arka cam yapıştırıcısı gerektirir.



ARAÇLAR:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- *Or a hair dryer or heat gun*
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARÇALAR:

- [Galaxy S7/S7 Edge Rear Camera Bezel](#) (1)
The lens/flash cover is not included in the bezel.
- [Galaxy S7 Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Adım 1 — Sadece Cam Değişimi



- Arka tarafa bakan kameranın sadece cam lensini değiştiriyorsanız, bu prosedürü takip edin.
- ★ Eğer tüm çerçeveyi değiştiriyorsanız, bu adımı atlayın ve bir sonraki adımdaki talimatları takip edin.

Adım 2 — Çerçeve ve Kamera Lensinin Değişimi



- Arka kasaya yerleştirilmiş kameranın çerçevesini ve lensini değiştirmek için bu daha uzun süren prosedürü takip edin.
- ★ Eğer bu prosedürü takip ederseniz, arka kasayı tekrar monte etmek için yeni yapıştırıcıya ihtiyacınız olacaktır.