



iPhone 6'yı iSclack ile Açma Prosedürü

Ekran düzeneği için önkoşul.

Yazan: Walter Galan



GİRİŞ

Ekran düzeneği için önkoşul.



ARAÇLAR:

- [iSclack](#) (1)

Adım 1 — iSclack Açma Prosedürü



- ❗ Takip eden üç adım, iSclack kullanımını gösterir. iSclack, iPhone 6'yı güvenli bir şekilde açmak için kullanılan harika bir alettir ve birden fazla tamir yapacak herkese tavsiye ederiz. **iSclack kullanmıyorsanız [Adım 5'e](#) atlayın.**
- Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
- Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.

Adım 2



- iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
- iSlack'in üstteki vakumlu ağızını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
- iSlack'in ağızını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.

Adım 3



- iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
- iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
- Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
- **Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.**

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.