



Siemens Kaffeeautomaten

Wassertankdichtung austauschen

Austausch der Dichtung am Wassertank der Siemens Surpresso Compact

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Wenn zwischen Wassertank und Maschine Wasser herausläuft, musst du die Dichtung tauschen.
Das geht recht leicht.



WERKZEUGE:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Wassertankdichtung](#) (1)

Schritt 1 — Siemens Surpresso Compact öffnen




- ⚠ Ziehe den Netzstecker.
- Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
- Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
- ⓘ Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.

Schritt 2




- Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.

Schritt 3



- Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
- Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.

Schritt 4



- Drücke mit einem Flatschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
- Drücke mit dem Flatschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
- Hebe die Oberseite ab.
- ⓘ Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.

Schritt 5



- Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
- Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
- Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.

Schritt 6



- Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
 - Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
 - Entnimm das Seitenteil.
- i** Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.

Schritt 7 — Wassertankdichtung



- Drehe das Seitenteil mit dem Wassertank um.
- Presse die beiden Spreiznieten aus Kunststoff mit der Zange zusammen und drücke sie hinaus.
- Drehe das Seitenteil wieder um
- Hebe die Kappe über der Dichtung ab.
- Nimm die Dichtung heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.